

Homematic IP

Akku-Funk-Antrieb-Ease M25T

Zurücksetzen des Motors

Hinweis: Vorab müssen die Transportsicherung bzw. das Ladekabel entfernt werden!

- Drücken Sie die Konfigurationstaste für ca. 4 Sekunden, bis die Status-LED mehrfach gelb blinkt.



- Danach die Konfigurationstaste sofort loslassen und erneut für ca. 4 Sekunden drücken.
- Die Status-LED blinkt kurz grün auf.
- Der Motor wurde erfolgreich zurückgesetzt und kann neu eingelernt werden.
- War es nicht erfolgreich, blinkt die Status-LED nach dem mehrfachen gelben Blinken kurz rot auf. Der Vorgang muss wiederholt werden.

