

Gelenkverbinder



Montagehinweis

- technische Änderungen vorbehalten - 03/2008 -

1

Montage Rohr



- drehen Sie den Rohradapter, so dass sich dieser etwas weitet, danach in das Rohr stecken und durch weiteres drehen fixieren

2

Montage Innenlauf



- demontieren Sie die Rohradapter, schieben den Gelenkverbinder in das Profil und fixieren diesen