

# Montageanleitung



Drehrahmen für Türen DT3/29 mit Montagerahmen **unten offen** , nach **innen öffnend**

Folgen Sie bitte unbedingt diesen Anweisungen!

### Zu Ihrer Sicherheit

- Stellen Sie sicher, dass der Bereich unterhalb der Tür während der Montage nicht betreten wird.
- Bei Arbeiten unter angehobenen Teilen oder Arbeitseinrichtungen müssen diese mit geeigneten Vorrichtungen gegen Herabfallen gesichert werden.
- Das Insektenschutzgitter ist nicht als Absturzsicherung geeignet.
- Bei der Option „gedämpfte Tür“, können die Magnete die Funktion von Herzschrittmachern und implantierten Defibrillatoren beeinflussen. Halten Sie als Träger einen genügenden Abstand zu den Magneten ein. Erforderliche Hinweise sind in den Handbüchern dieser Geräte enthalten.
- Die Montage darf ausschließlich von Fachpersonal durchgeführt werden.

### Allgemeine Hinweise

- Am Produkt dürfen keine Änderungen, An- oder Umbauten vorgenommen werden.
- Prüfen Sie die Teile vor der Montage auf ordnungsgemäßen Zustand und Richtigkeit der Lieferung. Es dürfen keine beschädigten, unvollständigen oder offensichtlich mangelhaften Teile montiert werden.

Bitte lesen Sie sich diese Montageanleitung aufmerksam durch. Für Fehler, die durch falsche Montage entstehen, übernehmen wir keine Haftung!  
Zur Montage ausschließlich Edelstahlschrauben verwenden.

### Zubehör

RK 3,5 x 9,5  
15 03 35.09.TX

BÜgelgriff 10mm  
13 35 52.xx.10

Gewebeschutzplatte  
13 35 58

### Zubehör (Montage seitlich)

Werden nur bei Bestellung mit Montagebohrungen mitgeliefert !

SK 3,5 x 50  
15 04 35.50.TX

### Hinweise zur Klebmontage

[Link](#)

### Empfohlene Werkzeuge und Hilfsmittel

Beschlagsspray  
21 23 30

TX10  
TX15  
TX20

Schraubendreher

HSS Alubohrer  
ø 4,5 mm  
ø 3,1 mm  
ø 2,5 mm

Kegel-senker  
8 mm

Tiefenlochmarkierer  
17 03 60

### Abbildung: Montage seitlich

#### Horizontalschnitt

#### Vertikalschnitt

### Mögliche Montagearten

#### Montage von vorne

Zubehör: RK 3,5 x 13 15 03 35.13.TX  
Abdeckkappe 14 23 91

#### Montage seitlich

Zubehör: siehe oben

# Montageanleitung

## Drehrahmen für Türen DT3/29

mit Montagerahmen **unten offen**, nach **innen öffnend**



### 1 Montage vorbereiten (Beispiel: Montage seitlich)

Position des Montagerahmens in Lichte des Blendrahmens ermitteln.

Montagerahmen aufrecht halten. Drehrahmen öffnen, anheben und aushängen. Drehbandstifte nach oben herausziehen.

Gewebeschutzplatte und Bügelgriff mit Schrauben RK 3,5 x 9,5 mm anschrauben.

#### **Das Gewebe während der Arbeiten nicht beschädigen!**

Das mitgelieferte Winkelprofil, mit Bohrer Ø 2,9 mm in Abstand von ca. alle 200 mm vorbohren und mit Rundkopfschrauben RK 3,5 x 13 mm an die Regenschutzschiene anschrauben.

### 2 Montagerahmen Montagebohrungen (falls mitbestellt, weiter mit Schritt 3)

Montagerahmen links, rechts und oben, der Größe entsprechend in ausreichender Anzahl mit Bohrungen zum Befestigen versehen. (Ab einer Höhe von 1600 mm mind. 4 Bohrungen).

#### **Bei Zusatzausstattung Drehrahmen mit Bürstendämpfung, auf der Schließseite die Blockmagnete in Montagerahmen mit magnetischem Gegenstand ausfindig machen und die Montagebohrungen außerhalb setzen (ca. 250 mm von der Außenkante)!**

Mit Bohrer Ø 4,5 mm von vorne durchbohren.

Anschließend mit dem Kegelsenker die Bohrungen ansenken. Von außen die Bohrungen entgraten.

### 3 Montagerahmen montieren

Montagerahmen an Montageort waagrecht und senkrecht nach den angegebenen Maßen ausrichten und die Montagebohrungen übertragen.

Dem Untergrund entsprechend vorbohren.

#### **Bei Holz und Kunststoffenster mit Bohrer Ø 2,5 mm vorbohren. Bei Alufenster mit Bohrer Ø 3,1 mm vorbohren.**

Montagerahmen anschrauben. Insektenschutzrahmen wieder einsetzen und die Drehbandstifte einschieben.

#### **Drehbandstifte vor der Montage mit NEHER-Beschlagspray 21 23 30 einfetten um erhöhten Verschleiß und später mögliche Quietschgeräusche zu vermeiden.**

#### **Auf parallele Ausrichtung der seitlichen Montagerahmenprofile achten! Längen der Diagonalen abgleichen!**

#### **Sicherer Halt des Insektenschutzrahmens kontrollieren, bei Bedarf korrigieren!**