

# Montageanleitung



## Drehrahmen für Türen DT3/30 doppelflügelige Anlage mit Montagerahmen unten geschlossen

Folgen Sie bitte unbedingt diesen Anweisungen!

### Zu Ihrer Sicherheit

- Stellen Sie sicher, dass der Bereich unterhalb der Tür während der Montage nicht betreten wird.
- Bei Arbeiten unter angehobenen Teilen oder Arbeitseinrichtungen müssen diese mit geeigneten Vorrichtungen gegen Herabfallen gesichert werden.
- Das Insektenschutzgitter ist nicht als Absturzsicherung geeignet.
- Bei der Option „gedämpfte Tür“, können die Magnete die Funktion von Herzschrittmachern und implantierten Defibrillatoren beeinflussen. Halten Sie als Träger einen genügenden Abstand zu den Magneten ein. Erforderliche Hinweise sind in den Handbüchern dieser Geräte enthalten.
- Die Montage darf ausschließlich von Fachpersonal durchgeführt werden.

### Allgemeine Hinweise

- Am Produkt dürfen keine Änderungen, An- oder Umbauten vorgenommen werden.
- Prüfen Sie die Teile vor der Montage auf ordnungsgemäßen Zustand und Richtigkeit der Lieferung. Es dürfen keine beschädigten, unvollständigen oder offensichtlich mangelhaften Teile montiert werden.

Bitte lesen Sie sich diese Montageanleitung aufmerksam durch. Für Fehler, die durch falsche Montage entstehen, übernehmen wir keine Haftung!  
Zur Montage ausschließlich Edelstahlschrauben verwenden.

### Zubehör

Bügelgriff  
10 mm  
13 35 52.xx.10

RK 3,5 x 9,5  
15 03 35.09.TX

Gewebe-  
schutzplatte  
13 35 58

### Bei Option: Montagerahmenprofile einzeln mit Schraubeckwinkel

Schraubeckwinkel  
2 St. 11 35 50

SK 3,5 x 50  
2 St. 15 04 35.50.TX

### Zubehör (Montage seitlich)

Werden nur bei Bestellung  
mit Montagebohrungen  
mitgeliefert !

SK 3,5 x 50  
15 04 35.50.TX

Universal-  
funktionsdübel  
15 50 06.35

### Hinweise zur Klebmontage

Link

### Empfohlene Werkzeuge und Hilfsmittel

Beschlag-  
spray  
21 23 30

TX10  
TX15  
TX20  
Schrauben-  
dreher

HSS Alubohrer  
ø 4,5 mm  
Steinbohrer  
ø 6 mm  
Kegel-senker  
8 mm

Tiefenloch-  
markierer  
17 03 60

Inbusschlüssel  
2,5 mm 17 06 25.25

### Abbildung: Montage seitlich

#### Horizontalschnitt

Stulpleiste bis lichte Breite Mauerleibung

Maß W (Gehflügel)

Bestellmaß Breite

#### Vertikalschnitt

Bestellmaß Höhe

Bodenauflage bis Lichte Türsturz

### Mögliche Montagearten

#### Montage von vorne

Zubehör: RK 3,5 x 13 15 03 35.13.TX  
Abdeckkappe 14 23 91

#### Montage seitlich

Zubehör: siehe oben

# Montageanleitung

## Drehrahmen für Türen DT3/30

doppelflügelige Anlage mit Montagerahmen **unten geschlossen**



### 1 Montage vorbereiten (Beispiel: Montage seitlich)

Position des Montagerahmens in der Türleibung ermitteln.

Montagerahmen aufrecht halten. Drehrahmen öffnen, anheben und aushängen. Drehbandstifte nach oben herausziehen.

Gewebeschutzplatte und Bügelgriff mit Schrauben RK 3,5 x 9,5 mm anschrauben.

**! Das Gewebe während der Arbeiten nicht beschädigen!**

#### 1.1 Option: Montagerahmenprofile einzeln mit Schraubeckwinkel

Montagerahmenprofile links, rechts und oben mit den Schraubeckwinkeln zu einem U-Rahmen zusammenstecken.

Mit dem 2,5 mm Inbusschlüssel abwechselnd links und rechts verklemmen.

**! Gehrungen dürfen keinen Spalt oder Versatz haben.**

Unteres Rahmenprofil mit Schrauben SK 3,5 x 50 mm unten zwischen den seitlichen Montagerahmenprofilen festschrauben.

### 2 Montagerahmen Montagebohrungen (falls mitbestellt, weiter mit Schritt 3 )

Montagerahmen links, rechts und oben, der Größe entsprechend in ausreichender Anzahl mit Bohrungen zum Befestigen versehen. (Ab einer Höhe von 1600 mm mind. 4 Bohrungen).

**! Bei Zusatzausstattung Drehrahmen mit Bürstendämpfung, die Blockmagnete oben in Montagerahmen mit magnetischem Gegenstand ausfindig machen und die Montagebohrungen außerhalb setzen!**

Mit Bohrer Ø 4,5 mm von vorne durchbohren.

Anschließend mit dem Kegelsenker die Bohrungen ansenken. Von außen die Bohrungen entgraten.

### 3 Montagerahmen montieren

Montagerahmen am Montageort waagrecht und senkrecht ausrichten und die Montagebohrungen übertragen.

Dem Untergrund entsprechend vorbohren und bei Bedarf Dübel setzen.

Montagerahmen anschrauben. Insektenschutzrahmen wieder einsetzen und die Drehbandstifte einschieben.

**! Drehbandstifte vor der Montage mit NEHER-Beschlagspray 21 23 30 einfetten um erhöhten Verschleiß und um spätere mögliche Quietschgeräusche zu vermeiden.**

**! Auf parallele Ausrichtung der seitlichen Montagerahmenprofile achten! Längen der Diagonalen abgleichen!**

**! Sicherer Halt des Insektenschutzrahmens kontrollieren, bei Bedarf korrigieren!**