

# Montageanleitung

Drehrahmen für Türen DT4/15 mit Montagerahmen **unten geschlossen**

Folgen Sie bitte unbedingt diesen Anweisungen!



**Zu Ihrer Sicherheit**

- Stellen Sie sicher, dass der Bereich unterhalb der Tür während der Montage nicht betreten wird.
- Bei Arbeiten unter angehobenen Teilen oder Arbeitseinrichtungen müssen diese mit geeigneten Einrichtungen gegen Herabfallen gesichert werden.
- Das Insektenschutzgitter ist nicht als Absturzsicherung geeignet.
- Die Montage darf ausschließlich von Fachpersonal durchgeführt werden.

**Allgemeine Hinweise**

- Am Produkt dürfen keine Änderungen, An- oder Umbauten vorgenommen werden.
- Prüfen Sie die Teile vor der Montage auf ordnungsgemäßen Zustand und Richtigkeit der Lieferung. Es dürfen keine beschädigten, unvollständigen oder offensichtlich mangelhaften Teile montiert werden.

Bitte lesen Sie sich diese Montageanleitung aufmerksam durch. Für Fehler, die durch falsche Montage entstehen, übernehmen wir keine Haftung!  
Zur Montage ausschließlich Edelstahlschrauben verwenden.

**Zubehör**  
  
Bügelgriff 10 mm  
13 35 52.xx.10  
RK 3,5 x 9,5  
15 03 35.09.TX  
Gewebeschutzplatte  
13 35 58

**Zubehör (Montage seitlich)**  
**Werden nur bei Bestellung mit Montagebohrungen mitgeliefert !**  
  
SK 3,5 x 50  
15 04 35.50.TX

**Hinweise zur Klebmontage**  
[Link](#)

**Empfohlene Werkzeuge und Hilfsmittel**  
  
TX10  
TX15  
TX20  
Beschlag-spray 21 23 30  
Schraubendreher  
HSS Alubohrer  
ø 3,6 mm  
ø 2,9 mm  
ø 2,2 mm  
Kegel-senker ø 7 mm  
Tiefenlochmarkierer 17 03 60

**Abbildung: Montage seitlich**  
**Horizontalschnitt**  
  
Bestellmaß Breite

**Vertikalschnitt**  
  
Bestellmaß Höhe  
Türblendraumauflage bis Lichte Türblendrahmen oben

**Mögliche Montagearten**  
**Montage von vorne**  
  
Zubehör: RK 4,0 x 16 15 19 40.16.TX

**Montage seitlich**  
  
Zubehör: siehe oben

# Montageanleitung

## Drehrahmen für Türen DT4/15

mit Montagerahmen **unten geschlossen**



### 1 Montage vorbereiten (Beispiel: Montage seitlich)

Montagerahmen aufrecht halten. Drehrahmen öffnen, anheben und aushängen. Drehbandstifte nach oben herausziehen. Gewebeschutzplatte und Bügelgriff mit Schrauben RK 3,5 x 9,5 mm anschrauben.

 **Das Gewebe während der Arbeiten nicht beschädigen!**

Position des Montagerahmens in Lichte des Blendrahmens ermitteln (Maßkontrolle).

### 2 Montagerahmen Montagebohrungen (falls mitbestellt, weiter mit Schritt 3)

Montagerahmen rundum der Größe entsprechend in ausreichender Anzahl mit Bohrungen zum Befestigen versehen. (Ab einer Höhe von 1600 mm mind. 4 Bohrungen).

Mit Bohrer Ø 3,6 mm von innen nach außen, leicht schräg wie abgebildet durchbohren.

Anschließend mit dem Kegelsenker die Bohrungen ansenken. Von außen die Bohrungen entgraten.

### 3 Montagerahmen montieren

Montagerahmen am Montageort waagrecht und senkrecht ausrichten und die Montagebohrungen übertragen.

Dem Untergrund entsprechend vorbohren.

 **Bei Holz und Kunststofffenster mit Bohrer Ø 2,2 mm vorbohren. Bei Alufenster mit Bohrer Ø 2,9 mm vorbohren.**

Montagerahmen anschrauben. Insektenschutzrahmen wieder einsetzen und Drehbandstifte einschieben.

 **Drehbandstifte vor der Montage mit NEHER-Beschlagspray 21 23 30 einfetten um erhöhten Verschleiß und um spätere mögliche Quietschgeräusche zu vermeiden.**

 **Auf parallele Ausrichtung der seitlichen Montagerahmenprofile achten! Längen der Diagonalen abgleichen!**

 **Falls der Drehrahmen nicht flächig schließt, in eingebauten Zustand abwechselnd oben und unten VORSICHTIG ziehen bzw. drücken wobei die andere Ecke immer abgestützt wird.**

 **Sicherer Halt des Insektenschutzrahmens kontrollieren, bei Bedarf korrigieren!**