

# Montageanleitung

Drehrahmen für Türen DT4/18 mit Montagerahmen **unten geschlossen**, nach **innen öffnend**

Folgen Sie bitte unbedingt diesen Anweisungen!



### Zu Ihrer Sicherheit

- Stellen Sie sicher, dass der Bereich unterhalb der Tür während der Montage nicht betreten wird.
- Bei Arbeiten unter angehobenen Teilen oder Arbeitseinrichtungen müssen diese mit geeigneten Einrichtungen gegen Herabfallen gesichert werden.
- Das Insektenschutzgitter ist nicht als Absturzsicherung geeignet.
- Die Montage darf ausschließlich von Fachpersonal durchgeführt werden.

### Allgemeine Hinweise

- Am Produkt dürfen keine Änderungen, An- oder Umbauten vorgenommen werden.
- Prüfen Sie die Teile vor der Montage auf ordnungsgemäßen Zustand und Richtigkeit der Lieferung. Es dürfen keine beschädigten, unvollständigen oder offensichtlich mangelhaften Teile montiert werden.

Bitte lesen Sie sich diese Montageanleitung aufmerksam durch. Für Fehler, die durch falsche Montage entstehen, übernehmen wir keine Haftung!  
Zur Montage ausschließlich Edelstahlschrauben verwenden.

#### Zubehör

Bügelgriff  
10 mm  
13 35 52.xx.10

RK 3,5 x 9,5  
15 03 35.09.TX

Gewebe-  
schutzplatte  
13 35 58

#### Zubehör (Montage seitlich)

Werden nur bei Bestellung mit Montagebohrungen mitgeliefert !

SK 3,5 x 50  
15 04 35.50.TX

#### Hinweise zur Klebemontage

Link

#### Empfohlene Werkzeuge und Hilfsmittel

TX10  
TX15  
TX20

Beschlag-  
spray  
21 23 30

Schrauben-  
dreher

HSS Alubohrer  
ø 3,6 mm  
ø 2,9 mm  
ø 2,2 mm  
Kegel-senker  
7 mm

Tiefenloch-  
markierer  
17 03 60

#### Abbildung: Montage seitlich

##### Horizontalschnitt

##### Vertikalschnitt

#### Mögliche Montagearten

##### Montage von vorne

Zubehör: SK 3,5 x 16 15 08 35.16.TX

##### Montage seitlich

Zubehör: siehe oben

NEHER Insektenschutz 03/2024  
Technische Änderungen vorbehalten

DT4\_18\_mont

1/2

# Montageanleitung

## Drehrahmen für Türen DT4/18

mit Montagerahmen **unten geschlossen**, nach **innen öffnend**



### 1 Montage vorbereiten (Beispiel: Montage seitlich)

Montagerahmen aufrecht halten. Drehrahmen öffnen, anheben und aushängen. Drehbandstifte nach oben herausziehen. Gewebeschutzplatte und Bügelgriff mit Schrauben RK 3,5 x 9,5 mm anschrauben.

**Das Gewebe während der Arbeiten nicht beschädigen!**

Position des Montagerahmens in Lichte des Blendrahmens ermitteln (Maßkontrolle).

### 2 Montagerahmen Montagebohrungen (falls mitbestellt, weiter mit Schritt 3)

Montagerahmen rundum der Größe entsprechend in ausreichender Anzahl mit Bohrungen zum Befestigen versehen. (Ab einer Höhe von 1600 mm mind. 4 Bohrungen).

Mit Bohrer Ø 3,6 mm von innen nach außen, leicht schräg wie abgebildet durchbohren.

Anschließend mit dem Kegelsenker die Bohrungen ansenken. Von außen die Bohrungen entgraten.

### 3 Montagerahmen montieren

Montagerahmen am Montageort waagrecht und senkrecht ausrichten und die Montagebohrungen übertragen.

Dem Untergrund entsprechend vorbohren.

**Bei Holz- und Kunststofffenstern mit Bohrer Ø 2,2 mm vorbohren. Bei Alufenstern mit Bohrer Ø 2,9 mm vorbohren.**

Montagerahmen anschrauben. Insektenschutzrahmen wieder einsetzen und Drehbandstifte einschieben.

**Drehbandstifte vor der Montage mit NEHER-Beschlagspray 21 23 30 einfetten um erhöhten Verschleiß und um spätere mögliche Quietschgeräusche zu vermeiden.**

**Auf parallele Ausrichtung der seitlichen Montagerahmenprofile achten! Längen der Diagonalen abgleichen!**

**Falls der Drehrahmen nicht flächig schließt, in eingebauten Zustand abwechselnd oben und unten VORSICHTIG ziehen bzw. drücken wobei die andere Ecke immer abgestützt wird.**

**Sicherer Halt des Insektenschutzrahmens kontrollieren, bei Bedarf korrigieren!**