

Montageanleitung

Drehrahmen für Türen DT6/22 sprossenfrei, ohne Sockelblech, mit Montagerahmen **oben und unten offen**



2 Montagerahmen Montagebohrungen (falls mitbestellt, weiter mit Schritt 3)

Montagerahmenprofil der Größe entsprechend in ausreichender Anzahl mit Bohrungen zum Befestigen versehen. Ab einer Höhe von 1600 mm mind. 4 Bohrungen.

 **Position der Magnete auf der Schließseite im Rahmenprofil ausfindig machen und Montagebohrungen außerhalb setzen!**

Mit Bohrer Ø 4,5 mm von vorne durchbohren. Anschließend mit dem Kegelsenker die erste Profilwand durchsenken. Von hinten die Bohrungen entgraten.

3 Montagerahmenprofil montieren

Montagerahmenprofil am Montageort nach der Markierung ausrichten und dem Untergrund entsprechend ggf. vorbohren.

 **Bei Alufenster mit Bohrer Ø 2,9 mm vorbohren.**

Montagerahmenprofil anschrauben und Abdeckkappen aufstecken. Insektenschutzrahmen wieder einsetzen und Drehbandstifte einschieben.

 **Drehbandstifte vor der Montage mit NEHER-Beschlagspray 21 23 30 einfetten um erhöhten Verschleiß und später mögliche Quietschgeräusche zu vermeiden.**

 **Auf lotrechte Ausrichtung der seitlichen Montagerahmenprofile achten! Längen der Diagonalen abgleichen!**

 **Sicherer Halt des Insektenschutzrahmens kontrollieren, bei Bedarf korrigieren!**

4 Drehrahmen zum Blendrahmen ausrichten

Falls der Blendrahmen verzogen ist und der Drehrahmen auf der Griffseite oben und unten nicht gleichmäßig schließt, muss der Drehrahmen zum Blendrahmen parallel ausgerichtet werden.

 **Drehrahmen im eingebauten Zustand abwechselnd oben und unten VORSICHTIG ziehen bzw. drücken wobei die andere Ecke immer abgestützt wird.**