

Montageanleitung

Plissee für Türen PL3/6 mit Montagerahmen
Folgen Sie bitte unbedingt diesen Anweisungen!

QR-Code Link zur
Videoübersicht
[Link](#)



Zu Ihrer Sicherheit



- Stellen Sie sicher, dass der Bereich unterhalb der Tür während der Montage nicht betreten wird.
- Bei Arbeiten unter angehobenen Teilen oder Arbeitseinrichtungen müssen diese mit geeigneten Einrichtungen gegen Herabfallen gesichert werden.
- Das Insektenschutzgitter ist nicht als Absturzsicherung geeignet.
- Die Montage darf ausschließlich von Fachpersonal durchgeführt werden.



Allgemeine Hinweise




- Am Produkt dürfen keine Änderungen, An- oder Umbauten vorgenommen werden.
- Prüfen Sie die Teile vor der Montage auf ordnungsgemäßen Zustand und Richtigkeit der Lieferung. Es dürfen keine beschädigten, unvollständigen oder offensichtlich mangelhaften Teile montiert werden.




Bitte lesen Sie sich diese Montageanleitung aufmerksam durch. Für Fehler, die durch falsche Montage entstehen, übernehmen wir keine Haftung!
Zur Montage ausschließlich Edelstahlschrauben verwenden.

Empfohlene Werkzeuge und Hilfsmittel



Zubehör

**Werden nur bei Bestellung
mit Montagebohrungen mitgeliefert !**




**Hinweise zur
Klebmontage**


[Link](#)



Horizontalschnitt



Vertikalschnitt



Montageanleitung

Plissee für Türen **PL3/6** mit Montagerahmen



1 Montagebohrungen (Falls mitbestellt, weiter mit Schritt 2)

- Mit Bohrer \varnothing 4,5 mm die Fahne der seitlichen Rahmenprofile von vorne durchbohren. Bis zu einer Höhe von 1,5 m drei Bohrungen, darüber hinaus mindestens vier Bohrungen setzen. Anschließend die Bohrungen mit dem Kegelsenker von hinten entgraten.

2 Montage des Rahmens (Einbaumaße, Geradheit und 90°-Winkel vor der Montage prüfen)

- Plissee vorsichtig am Montageort positionieren und ausrichten. Stretchfolien mit Neher-Folienschneider durchschneiden und entfernen.
- Schutzfolie vom Klebeband unten an der Laufschiene links und rechts ca. 5 cm abziehen und umknicken. **Untergrund muß fett- und staubfrei sein!**



Untergrund mit NEHER-Universalreiniger reinigen.



Zum Fixieren des Montagerahmens beim Ausrichten Acrylat-Klebeband benutzen (Siehe auch Videoanleitung Schraubmontage). Bei Bestellung mit Montagebohrungen können die Profile zusätzlich mit Acrylat-Klebeband ausgestattet werden!

- Bohrpositionen durch die Montagebohrungen dem Untergrund entsprechend ggf. vorbohren und die Fahne der seitlichen Rahmenprofile mit Montageschrauben RK 4,0 x 16 anschrauben. **Kasten- und Rahmenprofile dürfen durch das Anschrauben nicht verdreht werden, ggf. mit geeignetem Material unterlegen/ausgleichen.**



Bei Bestellung mit Montagebohrungen werden entsprechende Befestigungsmittel als Zubehör mitgeliefert.



Bei Alufenster mit Bohrer \varnothing 2,9 mm vorbohren.

- Schutzfolie vom Klebeband an der Laufschiene komplett abziehen und Laufschiene mit dem Andrückroller 20 79 15 auf den Untergrund auf der ganzen Länge andrücken.
- Bei Montage auf **Naturstein**, die Laufschiene nach vorne mit Naturstein-Silikon durch eine Kehluge zusätzlich sichern. **Achtung: Entwässerungsöffnungen müssen offen bleiben!**
- Plissee durch schließen und öffnen auf Funktion testen.