

Montageanleitung

Spannrahmen SP4/17 Montage: **ungefederte Winkelaschen mit oberer Seitenarretierungen**

Folgen Sie bitte unbedingt diesen Anweisungen!



Zu Ihrer Sicherheit



- Stellen Sie sicher, dass der Bereich unterhalb des Fensters während der Montage nicht betreten wird.
- Bei Arbeiten unter angehobenen Teilen oder Arbeitseinrichtungen müssen diese mit geeigneten Einrichtungen gegen Herabfallen gesichert werden.
- Das Insektenschutzgitter ist nicht als Absturzsicherung geeignet.
- Die Montage darf nur durch Fachpersonal durchgeführt werden.



Allgemeine Hinweise




- Am Produkt dürfen keine Änderungen, An- oder Umbauten vorgenommen werden.
- Prüfen Sie die Teile vor der Montage auf ordnungsgemäßen Zustand und Richtigkeit der Lieferung. Es dürfen keine beschädigten, unvollständigen oder offensichtlich mangelhaften Teile montiert werden.




Bitte lesen Sie sich diese Montageanleitung aufmerksam durch. Für Fehler, die durch falsche Montage entstehen, übernehmen wir keine Haftung!
Zur Montage ausschließlich Edelstahlschrauben verwenden.

Zubehör					Zubehör	Empfohlenes Werkzeug
						
Winkelasche 13 24 80.xx 2 Stk.	RK 2,9 x 6,5 15 03 29.06.TX 4 Stk.	Winkelaschenaufnahme für Seitenarretierung 13 24 72	Winkelasche für Seitenarretierung 13 24 66.xx 2 Stk.	RK 2,9 x 9,5 15 03 29.09.TX 2 Stk.	Unterstützungswinkel 13 24 85.xx 2 Stk.	Schraubendreher

Horizontalschnitt



Vertikalschnitt



1 Winkelasche montieren

Untere Winkelasche mit den mitgelieferten Schrauben RK 2,9 x 6,5 anschrauben.

Ab Winkelaschen-Größe von 30 mm die Unterstützungswinkel auf die unteren Winkelaschen legen und mit anschrauben.

Links und rechts die Winkelaschenaufnahmen samt den Winkelaschen mit den beiliegenden Schrauben RK 2,9 x 9,5 anschrauben.



2 Spannrahmen montieren

Griffe links und rechts so greifen, dass Sie den Spannrahmen sicher halten können.

Spannrahmen vor dem Blendrahmen bringen und mit den unteren Winkelaschen in unteren Blendrahmenprofil einhängen.

! Das Gewebe während der Arbeiten nicht beschädigen!

Spannrahmen zum Blendrahmen heranziehen und die Winkelaschen für Seitenarretierung links und rechts umlegen.

! Kontrollieren Sie, ob die Winkelaschen in dem Blendrahmen voll eingreifen!