

# ***Vorhangstange »creativ«***



799 028 059

## ***Montageanleitung***

*- technische Änderungen vorbehalten - 03/2008 -*

ihr partner für  
sonnenschutz, dekoration, insektenschutz

 **erfal**<sup>®</sup>

**1**

## Trägermontage (Wandträger)



Achten Sie auf einen festen Untergrund.



- Grundplatte montieren



- Abdeckplatte aufstecken



- Träger aufstecken



- Trägerabdeckung einsetzen

**2**

## Montage Innenlauf



- Träger festschrauben




Achten Sie auf die waagerechte Montage der Träger.



Laufkanal der Schiene ist silikoniert. Bitte entfernen Sie evtl. Rückstände vor der Montage.



Bitte vermitteln Sie das Innenlaufprofil vor der endgültigen Fixierung in den Träger, um evtl. Kratz-Schäden bei erneutem Ausrichten zu vermeiden.



- Innenlaufprofil von unten in den Träger legen und durch drehen fixieren

**3**

- um die Funktion des Trägers bei einem freibleibenden Lauf zu gewährleisten, muß anstatt des Profils ein Blindstück eingesetzt werden



Bitte setzen Sie einen Feststeller vor dem aufgesteckten Endstück, um ein eventuelles Herunterfallen beim Verschieben der Gardine zu vermeiden.



- Endstück (je nach Variante) aufstecken



Bei Profilen ohne Ausklinkung müssen die Gleiter vor Montage der Endstücke eingeschoben werden.

**4**


## Trägermontage (Deckenträger)



- Träger festschrauben



Bitte vermitteln Sie das Innenlaufprofil vor der endgültigen Fixierung in den Träger, um evtl. Kratz-Schäden bei erneutem Ausrichten zu vermeiden.



- Innenlaufprofil von unten in den Träger legen und durch drehen fixieren

**5**

- um die Funktion des Trägers bei einem freibleibenden Lauf zu gewährleisten, muß anstatt des Profils ein Blindstück eingesetzt werden



Bitte setzen Sie einen Feststeller vor dem aufgesteckten Endstück, um ein eventuelles Herunterfallen beim Verschieben der Gardine zu vermeiden.



- Endstück (je nach Variante) aufstecken



Bei Profilen ohne Ausklinkung müssen die Gleiter vor Montage der Endstücke eingeschoben werden.