

Heißschneideaufsatz



799 028 000

Bedienungsanleitung

- technische Änderungen vorbehalten - 03/2008 -

ihr partner für
sonnenschutz, dekoration, insektenschutz

 **erfal**[®]

1

Zubehör

- Verwenden Sie einen LötKolben mit einer Leistung von 150 W, einer Aufnahme von \varnothing 10 mm und ersetzen die LötKolbenspitze durch den jeweiligen Heißschneideaufsatz.

2

Anwendung

- Der LötKolben sollte zusammen mit dem jeweiligen Heißschneideaufsatz ca. 12 - 15 min erwärmt werden, um die notwendige Temperatur zum Ausschmelzen synthetischer Stoffen zu erhalten.
- Da das Ausschmelzen sehr schnell geht, empfehlen wir Ihnen zuvor an einer Probe zu arbeiten und in jedem Fall das ausgeschmolzene Material mit einer Schere, Schraubendreher o.ä. aus dem Aufsatz sofort (!) zu entfernen.
- Viele LötKolben besitzen einen Überhitzungsschutz, welcher das Gerät selbstständig abschaltet. Deshalb sollte der LötKolben nie länger als für die tatsächliche Arbeit notwendig, am Netz angeschlossen sein.



Aufgrund der geringfügigen Rauchentwicklung bitten wir Sie nicht direkt unter einem Rauchmelder zu arbeiten.